


★遊び方★

- 01

ハウス本体のつまみを
引っ張り、万華鏡ケース
を取り出します。



『キャラクターフィルム』


はハサミで点線に沿って
にカットします。『星くす
ビーズ』を選んで『万華鏡
ケース』に入れましょう。



03

『万華鏡ケース』をハウス
本体に戻します。

※まっすぐみぞに^あ合わせて^い入れてね!



ハウス底面のスイッチを


ONにし、部屋の電気を消します。




05

エントツのふちを回して
天井に映った映像のピン
トを合わせます。

注意!!
エントツの中はそかないこと!



Look UP!!



Similekogunashi™

おうち☆星☆空☆さんぽ

キラ☆キラ 万華鏡


★Starlit Kaleidoscope★

マニュアル

万華鏡の撮影機

© 2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

★セット内容★




★電池の入れ方★

電池耐久時間
連続約8時間



2 **+**（プラスマイナス）の向きに注意して、図のように乾電池をセットしたら、電池カバーを戻しネジをドライバーでしめます。



光源からビーズを通り、ミラー内で反射を繰り返した光がレンズによって拡大されて投影されます。光を通さないビーズは影として投影されます。

アイアップでは商品のアンケートを実施
 しております。より良い商品づくりのため
 に皆様のご意見・ご感想をお聞かせくだ
 さい。アンケートにお答えいただいた方
 の中から抽選で贈品をお送りいたします。

※パソコン・PHSからは
 ご利用いただけません。
 ※通信費等はお客様
 のご負担になります。



★^しご^{ふう}使用^{まえ}の前に★

●準4号アルカリ乾電池3本(別売)を、ボックスにセットしてからご使用ください。●本品を十分に充電し、かつ慣れるに、投影箱にはできるだけ室内を暗くしてください。投影に目眩がくるのは、投影の明るさ(照度)が原因があります。かみすかみしますので、投影後は見えにくい場合があります。目が慣れるまでしばらくおうちでください。●投影する場所は、白く明るく見えて目の負担の少ない方、壁の角より投影箱の角につき見えます。●投影箱の幅は1.5m〜2.3mが最適です。通すあたりをきざりするとそばでしてしまう場合があるのでご注意ください。●投影機、電源、気分が落ち着いたら、直ちに使用を禁止して下さい。事故や怪損など重大の害と感ずる時は、直ちに使用を禁止して下さい。事故や怪損など重大の害と感ずる時は、直ちに使用を禁止して下さい。

●使用目的(主役)

●撮影方法、撮影条件を詳しく書くことで、撮影者、編集者、演出者の意思が伝わり、作業にたずさわっていただく。●撮影方法や、取付部分が無難な方向に指すべく張ったり、曲げたりしないでください。

●撮影用指輪のアクセサリーやスマートフォン、タブレットの上などに置かないでください。長時間接触している色や形状が変化する可能性があります。また、撮影機材は耐衝撃電子部品で構成されています。落としたり、水に濡れたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温な場所での使用、使用後は放熱してきます。●LEDの故障や破損で全てのLEDが正常に点灯し、画面と接続していません。ぶついたり、落としたりしないでください。●カメラレンズの汚れ、撮影に支障をきたさないでください。方

 警告

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないください。

 注意

[illegible]

●電話受付時間：月～金曜日（祝・祭日を除く）
10:00～17:00